

組み立て方

- ①つま杵(B・D)に前杵(A)を組立ボルトで取り付け、ゆるめに締めておきます。
- ②同様につま杵(B・D)に後杵(C)を取り付けます。
- ③つま杵(B・D)にところ板をとこ受金具で取り付け、ゆるめに締めておきます。
- ④つま杵(B・D)に棚板を組立ボルトで取り付け、ゆるめに締めておきます。
- ⑤各ボルトをしっかり締め直し、各部のガタつきをチェックし、キャスターをつま杵(D)に取り付けマットをのせて完成です。

