

ポワロンハーフ組立説明書

部品内容

妻枠	2枚
側板	2枚
床板	1枚
棚板	1枚



妻枠



側板

金具内容

固定用ボルト	12本
棚ダボ	2本
床板受けピン	4本
キャスター	4本



妻枠を白色ナットが埋め込まれている面を内側にし

手掛けが下側にくるように逆さまに置き、側板のカーブがある方を下側に立てボルトで仮に固定して下さい。

反対側も同じように組立て仮組して下さい。

棚受けダボ



床板受けピン



キャスター



上図のように棚受けダボ、床板受けピン、キャスターを取り付けて下さい。



上下を逆さまにし正規の状態に戻し、床板と棚板をセットして下さい。

最後に全てのボルトをしっかり締めて下さい。

販売元:株式会社 アミリ

TEL 048-753-5333 FAX 048-753-5334