

# 組立説明書 (フロアベッド)

## 部品内容

妻枠	2枚
側枠	4枚



妻枠



側枠

## 金具内容

受けナット	12本
固定用(ボルト 40ミリ)	12本
レンチ	2本

### 【ベッドとして使用する場合】

※枠は全て中の広い方を上側にし組み立ててください。

#### 側枠



側枠の2か所をナットとボルトで固定します。

(側枠は2組になります)



妻枠の内側の穴と側枠を2か所をナットとボルトで固定します。



妻枠を同じように2か所ボルトとナットで固定し、最後に連結されている側枠を固定し完成です。

### 【添い寝ベッドとして使用する場合】



側枠を2重に固定しますと添い寝用のベッドとしてお使いになれます。