

木製折りたたみベッド（MA-2）組立説明書

※ 本体数ヶ所をピンで補強してあり、小さな虫穴のように見えますが、虫食いではありませんのでご安心下さい。

組立手順

- まず妻枠にキャスターを4個取り付けます。キャスターを取り付けるときにワッシャーをあらかじめキャスターに取り付けてから妻枠に差し込んでください。（図①参照）キャスターはストッパーをかけておいた方が組立作業をしやすくなります。
- ベッド本体を広げ（図②参照）、妻枠4ヶ所をネジシマリで固定します。（図③参照）
- 妻枠に床板受ピンを差しこみ（4ヶ所）、床板受ピンの上に床板をのせ、ネジシマリで固定します。（4ヶ所 図④、⑤参照）
- 収納棚を取付けます。妻枠柱の下方にダボネジが取付けてあります。（4ヶ所）ダボネジの上に収納棚をのせ、ネジシマリで固定します。（4ヶ所、図⑥参照）
- 最後に全てのネジシマリを緩みの無いようしっかりと締めつけて完成です。（ネジシマリを締め付ける際にはコイン、マイナスドライバー等を使用してしっかりと締めて下さい。）

折りたたみ手順

- 収納棚を取外す。
- 床板を取外し、床板受ピンを抜く。
- 妻枠4ヶ所のネジシマリを緩め、外す。（組立手順2で固定したネジシマリ、図③参照）
- ベッドを写真のように折りたたむ。

※ ベビーベッドをご使用の前に、裏面の「P S・S Gマークの乳幼児用ベッド」という使用上のご注意を必ずお読み下さい。誤った使い方をして思わぬ事故を起こした例もありますので、正しい使い方に十分注意をして赤ちゃんの安全をお守りください。

部品一覧

ベッド本体…1組

床板…1枚 収納棚…1枚



ネジシマリ…12本



床板受ピン…4本



キャスター…4個



ワッシャー…4個



完成図


製造元：(株)ヤマサキ

岡山県岡山市南区当新田485-18

TEL 086-241-1622

MA-2組立手順

図①



ワッシャーをキャスターの軸に取付けてから妻枠に差し込みます。


図②



図③



図④



使用上のご注意

誤った使い方をして思ひぬ事故を起こした例もありますので、十分に注意をして正しくご使用の上、赤ちゃんの安全をお守りください。

- 使用して良い乳幼児の年令は標準として**生後24ヶ月以内**です。
- 敷ふとん及び、**マット**等は枠との間に**すき間**を生じないもので、適当な固さを有するものを使用して下さい。
- ベッドの設置場所は水平、平坦んで近くにストーブなどの危険物や又手足の届く位置にタンス、イス等の足掛けになるようなものが無い安全な場所を選んで設置して下さい。
- 止め金具及びネジ類は確実かどうかときどき点検し、ゆるんでいる場合はしっかりと締め直して下さい。**代替品の金具は使用しないで下さい。**
- とこ板の高さが調整式のベッドは、乳幼児がつかまり立ちできるようになった場合は、高い上位の危険がありますのでとこ板はとこ板上面から上さん上端までの高さが**60cm以上**になるように調整して下さい。調整後の高さが60cm未満のサークル兼用ベッドの場合は、とこ板をはずしてご使用下さい。
- 1歳を超えますと幼児の動きも活発になりますので、枠を**乗り越える**場合がありますので十分ご注意下さい。
- ベッドの内側には、踏み台のかわりになる様な箱類や、折りたたんで高くなったりしたフントン、オムツ、衣料等は置かないようにして下さい。




- ベッドから保護者が離れるときは開閉式又はスライド式の扉のさくは必ず**上段**の位置に固定して下さい。
- キャスターにストップバーが付いているものは、使用時に必ずストップバーを掛けって下さい。
- ベッドには**ひも類**等の不必要なものは危険ですから取り付けないようにして下さい。
- 枠には腰掛けたり、ふら下がつたり、揺さぶったりするようなことはしないで下さい。
- **ベッドは破損、故障等が生じた状態**では使用しないで下さい。
- 同時に**2人**以上で使用しないで下さい。
- 乳幼児の頭巾がざくのたてさんの間隔及びたてさんと支柱との間隔より小さい場合は、十分注意して使用して下さい。
- 開閉式又はスライド式の扉を操作する際に、手足等を**はさむ**危険がありますから十分注意してご使用頂くとともに、保護者以外は操作しないで下さい。



ベッドを解体する場合は組み立て手順と逆の順番で解体してください。

- ①各力所のネジをゆるめる。
- ②収納棚の組立ネジを抜いて収納棚を外す。
- ③床板の組立ネジを抜いて床板を外す。
- ④床板受ピンを抜く。
- ⑤前枠・後枠と、横枠の下のネジを抜いてから上のネジを抜く。

ご返却時はキャスターを取り外さずに梱包をお願いします。



ネジシマリで
固定します。