


取扱説明書

Pat. No. 1205977

このたびは本製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。


取扱説明書に記載の絵図は簡略化されて描かれているため、実物とやや異なります。

Arch-n アーチ木製ローチェア-N



【付属部品】

※ボルト締め増し
用の工具です。





六角レンチ 2本

ご使用方法


開き方

- 1 背板を持って座板を矢印の方向に下げてください。
- 2 座板をフックからカチッと音がするまで押します。
- 3 手前にテーブルを回転させます。



⚠ 注意



確実に固定しないとはずれて
事故の恐れがあります。



⚠ 注意

手をはさまないようにご注意ください。

- 4 股ベルトを固定します。



⚠ 注意

必ずカチッと音がするまでしっかりと
セットし、ベルトが固定されて
いることを確認してください。

※しっかりと固定しないと落下の要因となります。
※指をはさまないようにご注意ください。


【ベルトが取り付けにくい場合】

取り付けにくい場合は、下図の矢印の
方向にベルトを軽く引っ張って、
少し伸ばしてから取り付けください。

※ベルトは指はさみ防止のため、
ややきつめに取り付けられています。

⚠ 注意


テーブルを固定
しないとテーブルと
チェア本体の間で
指を挟む危険が
あります。



閉じ方

- ①～④の逆の手順で
閉じてください。

※フックを
はずす時は
レバーを上げて
ください。



⚠ 注意

テーブルを使わない時は
後ろに回すことができます。
その際、テーブルとチェア
本体の間で指をはさまない
ようご注意ください。

商品名：アーチ木製ローチェア-N
Arch Low Chair - N

寸法： 外寸 幅 400mm × 奥行 500mm × 高さ 470 mm

座板高さ： 215mm

構造部材： ラバーウッド

塗装： ウレタン樹脂塗装

生産国： インドネシア

表示者： 株式会社大和屋

PL賠償制度付共済



※裏面も必ず目を通してください。

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「警告」「注意」の記号を以下の定義で用いています。

- △ 警告**・・・この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があります。
- △ 注意**・・・この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷および物的損害を負う可能性があります。

△ 警告

- ストープなどの火気の近くで使わないでください。火災・やけどの原因になります。
- 座板・テーブルの上で立ち上がったり、前後左右に身をのりだしたりしないでください。落下や転倒によりケガをする恐れがあります。

△ 注意

- 本製品の対象年齢は、生後6ヶ月（首や腰がしっかりとした状態）頃～3歳半頃です。
- 3歳未満のお子様を使用する場合は、必ず股ベルトをご使用ください。
- 保護者の目の届く範囲でご使用ください。また、乗り降りの際は保護者の付き添いのもとで行なってください。
- 床に傾斜や段差がある場所、危険物の近くの場所等で使用しないでください。また、野外での使用は避けてください。
- ご使用前に必ず、ボルトのゆるみや、木部のひび割れ、ガタツキ等の異常がないか確認してください。もし異常が見つかった場合は、そのまま使用せず、ボルトを締め直す等、適切な処理をした上でご使用ください。
- 開閉等の取扱いは、保護者の方が行なってください。その際、手をはさまない様、ご注意ください。
- 乱暴な取り扱いや、座る用途以外には使わないでください。
- フローリングや畳など傷つきやすい床面でご使用になる場合は、必ずカーペット等の敷物を敷いてご使用ください。床面の傷・破損の防止になります。
- お子様1人用です。2人以上乗せないでください。
- 横向きや後ろ向きで座ったり、正座、ガードをまたいでいない状態で座らせないでください。その状態で使用すると、脚、胴、首などが隙間にはさまり、ケガまたは死亡の恐れがあります。
- お子様のをせたまま商品本体を持ち上げないでください。故障の原因になります。

末永くご使用いただくために

お手入れの仕方

日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液に布を浸し、よく絞ってから汚れをふきとり、乾いた布で水分を残さないようにふいてください。

※水に濡れたまま放置したり、シンナーやベンジン等でふいたりしないでください。変形・変色の原因になります。

※化学ぞうきんや研磨剤などでこすると、塗装面を傷つけたり、塗装がはがれる恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

点検の仕方

ボルトのゆるみ、木部の割れ、異常音等については、ご使用前に必ずチェックするよう心掛けてください。

もし異常が見つかった場合はそのままにせず、すぐに処置してください。処置しても直らない時は、販売店または弊社までご相談ください。

保証書

保証期間はお買い上げ日から1年です。保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理を致します。

保証規定

- ・保証期間内（お買い上げ日より1年）において、取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、無償修理を致します。
- ・修理をご依頼になる場合は、購入店または弊社まで商品と保証書をご提示の上、お申し付けください。
- ・修理を依頼される際のご持参、宅配便利用の料金等の諸経費はお客様にご負担願います。
- ・一度使用されたものは、原則としてお取替えできません。
- ・保証期間内においても次の場合には、有償修理、あるいは修理をお受けできない場合があります。
 - (1) 使用上の誤り、お取扱い上の不注意や過失による故障及び損傷
 - (2) ご使用者自身又は他業者による改造や不当な修理による故障及び損傷
 - (3) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (4) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変による故障及び損傷
 - (5) 本書に購入月日、お客様名等の記入がない、又は記入が改ざんされている場合
 - (6) 本書の提示がない場合
 - (7) 一般家庭以外で、業務用など使用され故障した場合
 - (8) 天然木による自然変色・劣化
- ・本書は日本国内においてのみ有効であるとともに、再発行は致しません。

商品名	Arch Low Chair - N アーチ木製ローチェア - N	色	<input type="checkbox"/> NA	<input type="checkbox"/> LB	<input type="checkbox"/> DB
お名前	ロットNo				
TEL	お買い上げ日				年 月 日
ご住所 〒	ご購入店（店名・住所・電話番号）			お買い上げ伝票又は領収書添付欄	

※内容をよくお読みになり、必要事項をご記入の上、必ずお買い上げ伝票、又は領収証を添付して、大切に保管してください。
※品質向上の為、予告なしに一部仕様変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。あらかじめご了承ください。
※無償修理対象外の修理につきましては、弊社までお問い合わせください。



株式会社 大和屋
愛知県安城市三河安城本町2丁目8番地4
TEL(0566)72-7771 FAX(0566)72-7777
フリーダイヤル (0120)-27-8108
(月～金 AM9:00～PM5:00)

ホームページ : www.yamatoya-jp.com
Eメール : info@yamatoya-jp.com
Eメールアドレスは右のQRコードからも取得可能です。

